

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 02:12

Link do produktu: <https://www.drewnonawierzchu.pl/klej-do-drewna-d4-dragon-40ml-p-135.html>



Klej Do Drewna D4 Dragon 40ml

Cena	10,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Dragon

Opis produktu

Klej Do Drewna D4 40ml



Nowoczesny, jednoskładnikowy klej o wodoodporności spoiny w klasie D4. Utwardza się reagując z wilgocią zawartą w drewnie i powietrzu. Po związaniu klej tworzy elastyczną, odporną na działanie temperatury w zakresie od -40°C do +80 °C powierzchnię.

Produkt przeznaczony do klejenia drewna suchego i wilgotnego, elementów drewnianych w budownictwie, stolarki okiennej, schodów.

Przeznaczony jest do klejenia drewna ze:

- styropianem,
- wełną mineralną i szklaną,
- pianką PUR,
- tekturą,
- blachami stalowymi i innymi papami,
- płytami betonowymi,
- innymi materiałami.

Cechy produktu:



wodoodporny



elastyczny

1. Klejone powierzchnie należy dokładnie oczyścić, odtłuścić „Acetonem” DRAGON i w miarę możliwości dopasować do siebie. Pozostałości starych wymalowań usunąć „Zmywaczem farb i lakierów” DRAGON.
2. Prace prowadzić w temp. od +5 °C do +40 °C (temp. powietrza, kleju, podłoża oraz klejonych elementów). Wilgotność względna powietrza powinna wynosić od 50 do 70 %.
3. Klej rozsmarować na obu łączonych elementach lub, jeżeli nie ma konieczności klejenia całej powierzchni, nanieść w postaci pasków kleju w odstępach co 100 mm. Dodatkowo należy nanieść paski na obrzeżach klejonej powierzchni. Paski kleju powinny mieć średnicę 5-10 mm.
4. Zużycie kleju nie powinno być mniejsze niż 200 g/m² dla całej klejonej powierzchni lub 150 g/ m² przy nanoszeniu kleju w postaci pasków. W przypadku chłonnych materiałów zużycie kleju ulega zwiększeniu, np. przy klejeniu wełny mineralnej powinno wynosić nie mniej niż 300 g/m².
5. Zastosowana ilość kleju musi zapewnić zwilżenie klejem obu łączonych ze sobą powierzchni.
6. W przypadku klejenia materiałów nie przepuszczających powietrza (z wyjątkiem drewna), należy rozsmarowany klej zrosić mgłą wodną w celu zapewnienia całkowitego utwardzenia spoiny. Po zadozowaniu mgły wodnej należy oba klejone elementy docisnąć i pozostawić pod obciążeniem do czasu utwardzenia spoiny klejowej.
7. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po ok. 24 godzinach.
8. Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć.
9. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić wodą. Zaschnięty klej można usunąć jedynie mechanicznie



Since 1972