

Link do produktu: <https://www.drewnonawierzchu.pl/vernisl-poliuretanowy-wysoka-odpornosc-0-75-l-mat-p-1482.html>



VERNIS Poliuretanowy Wysoka Odporność 0,75 I MAT

Cena **80,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Producent **Linitop**

Opis produktu

Poliuretanowy Lakier VERNIS 0,75 I MAT



Poliuretanowy lakier o wysokiej odporności.



OPIS

- Bezbarwny, ochronny i dekoracyjny lakier do każdego drewna, do stosowania wewnętrznego, wzbogacony poliuretanem, odporny na ścieranie i wilgoć.

WŁAŚCIWOŚCI

- Zdobi i zabezpiecza przed wodą. Chroni i odświeża naturalne piękno drewna.
- Idealnie zabezpiecza przed ścieraniem, zarysowaniami, wodą.
- Zapewnia optymalną ochronę powierzchni.
- Łatwy do stosowania- nakładania i rozprowadzania. Piękne dekoracyjne wykończenie.
- Może być stosowany na stary, czysty, dobrze przylegający i szorstki lakier
- Nie zapowietrza się i nie łuszczy. Nadaje się do mycia.
- Dostępny jako mat, półmat lub połysk.
- Bezbarwny, Chroni naturalny kolor drewna.

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

- Wyłącznie do stosowania wewnętrznego.
- Chroni i zdobi ramy drzwiowe i okienne, panele, meble drzwi, blaty stołowe, kuchnie, poręcze.
- Do nowego lub poprzednio lakierowanego drewna, z wyjątkiem typów drewna zawierających antyutleniacze (np. Iroko).

PORADY SPECJALISTÓW

- Zaleca się używanie wałków z krótkim włosiem.
- Aby wypełnić niedoskonałości małych powierzchni:
 - Nałóż warstwę rozcieńczonego Vernis. Pozostaw do wyschnięcia.
 - Nałóż warstwę szpachlówki. Delikatnie wyszlifuj po wyschnięciu. Odkurz.
 - Zakończ warstwą Vernis. Powtórz zabieg, jeśli to konieczne.
- Nałóż Linitop Vernis w kierunku włókien drewna. Nakładaj warstwy w naprzemiennych kierunkach i przeszlifuj je.
- Ciemny podkład przed wierzchnią warstwą:
 - Nałóż warstwę Linitop Prim & Finish.
 - Po wyschnięciu i bez szlifowania, wykończ dwiema warstwami Vernis i szlifuj między warstwami.
- Dla optymalnego wykończenia zaokrąglaj krawędzie drewna przez szlifowanie ręczne. Odkurz.
- Zwróć szczególną uwagę na zarysowania i odpryski.
- Podczas nakładania natryskiem, wyrównaj powierzchnię pędzlem lub wałkiem aby uniknąć zacieków i wzmocnić wchłanianie.
- Na pierwszą warstwę dodaj White spirit od 5 do 10%, tak samo podczas nakładania pistoletem.

Wydajność: 18 m2/l

Narzędzia do nakładania: pędzel, wałek z krótkim włosiem, pistolet

Temperatura nakładania: +10°C do +25°C

Przyczepność kurzu: 5 godzin

Nakładanie kolejnej warstwy: 24 godziny

Czyszczenie narzędzi: white spirit



Drewno Na Wierzchu - Chiara Monika Pytlak

ul. Bułgarska 38/7
30-409 Kraków

tel. 797503810

Dostępne opakowania: 0,25 l - 0,75 l - 2,5 l

