

Link do produktu: <https://www.drewnonawierzchu.pl/wosk-twardy-olejny-effekt-surowe-drewno-0-125-l-3041-p-1884.html>



WOSK TWARDY OLEJNY EFEKT SUROWE DREWNO 0,125 L 3041

Cena **40,43 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Producent **OSMO**

Opis produktu

WOSK TWARDY OLEJNY EFEKT SUROWE DREWNO 0,125 L



3041



To impregnat do drewna opracowany specjalnie by w niewidoczny sposób zabezpieczyć jasne, surowe drewno we wnętrzach. Powłoka ta zapobiega tzw. „efektowi wilgotnego drewna”. Zawiera on precyzyjnie dobrane ilości pigmentów, które pozwalają zachować optykę naturalnego, niemal surowego drewna, przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na wodę i zabrudzenia.

3041 SUROWE DREWNO



ZASTOSOWANIE

- do jasnych, rodzimych gatunków drewna
- do podłóg drewnianych z desek litych, warstwowych, pokładowych, OSB
- do mebli
- silnie obciążone powierzchnie (podłogi, schody) wymagają nałożenia powłoki wykończeniowej z jednego z bezbarwnych Wosków Twardych Olejnych

ZALETY

- jasne drewno pozostaje jasne
- utrzymuje naturalny wygląd świeżo oszlifowanego surowego drewna
- mikroporowaty – pozwala drewnu oddychać
- odporny na plamy z kawy, wina i coli
- bezpieczny dla zabawek dziecięcych – odporny na ślinę i pot
- łatwy w aplikacji, czyszczeniu i konserwacji

WSKAZÓWKI

- Wosk Twardy Olejny Effekt: Surowe Drewno (3041) jest zalecany do jasnych, rodzimych gatunków drewna. Na

ciemnym lub intensywnie czerwonym drewnie powłoka może być widoczna jako delikatny, biały osad.

- Do wykończenia na ciemnych i oleistych gatunków drewna (np. wenge, merbau, jatoba), zalecamy bezbarwny WOSK OLEJNY DO EGZOTYKÓW OSMO lub WOSK TWARDY OLEJNY 2K ECO PURE. Przed malowaniem zaleca się wykonanie próby.
 - We wnętrzach szaf i szuflad zaleca się nakładać tylko raz, cienką warstwę powłoki przy pomocy szmatki.
 - Efekt końcowy zależy m. in. od właściwości drewna, dlatego przed malowaniem każdorazowo – zwłaszcza w przypadku nieznanego podłoża – zaleca się wykonanie próby.
 - Ślady po pędzlu można wyrównać w ciągu 30 minut od aplikacji za pomocą czystego, suchego wałka z mikrofibry Osmo (123/124).
 - Ważne: Na podłogi zalecamy nanieść maksymalnie 1 warstwę Wosku Twardego Olejnego Effekt. Po jej dokładnym wyschnięciu na powierzchnię nałożyć cienką warstwę wykończeniową bezbarwnego WOSKU TWARDEGO OLEJNEGO ORIGINAL.
 - Nałożenie zbyt grubej warstwy wosku lub niewystarczająca wentylacja wydłuża czas schnięcia.
 - Powierzchnie pokryte Woskiem Twardym Olejnym Effekt są łatwe w pielęgnacji. Grubsze zabrudzenia można usunąć przy pomocy miotły lub odkurzacza.
 - Do czyszczenia używać koncentratu OSMO WISCH-FIX rozcieńczonego z wodą – powierzchnię przetrzeć wilgotnym (nie mokrym!) mopem.
- W celu odświeżenia lub intensywnej pielęgnacji należy użyć ŚRODKA DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI WOSKU OSMO.

SPOSÓB APLIKACJI

- wałek z mikrofibry
- szczotka do malowania podłóg
- pędzel

WYDAJNOŚĆ

Ok 30 m² / l - przy jednej warstwie. Pokrycie produktem zależy w znaczącym stopniu od charakteru drewna.

UWAGA!: Efekt końcowy zależy od gatunku drewna i jego parametrów (np. typu powierzchni), dlatego przed aplikacją zawsze należy wykonać próbę.

