

Link do produktu: <https://www.drewnonawierzchu.pl/yacht-vernislakier-bezbarwny-0-25-l-satyna-p-1472.html>



YACHT VERNIS Lakier Bezbarwny 0,25 l SATYNA

Cena	44,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Linitop

Opis produktu

YACHT VERNIS Lakier Bezbarwny 0,25 l SATYNA



Specjalny lakier wodoodporny



OPIS

- Bezbarwny ochronny i dekoracyjny lakier do wszystkich rodzajów drewna, używany w technologii żeglarskiej.
- Łączy wygląd i łatwość nakładania.
- Odporny na surowe i wilgotne warunki klimatyczne.

WŁAŚCIWOŚCI

- Dekoruje drewno i uodparnia na działanie wody. Chroni przed promieniami UV.
- Zapewnia optymalną ochronę powierzchni narażonej na trudne warunki klimatyczne.
- Odporny na wszelkie warunki atmosferyczne : mgła, śnieg, deszcz, woda morska.
- Odporny na wysoką wilgotność (łazienka, łódź).
- Wzbogacony plastycznymi żywicami alkidowymi, aby chronić różne rodzaje drewna.
- Łatwy w nakładaniu i rozprowadzaniu.
- Nie zapowietrza się i nie łuszczy. Nadaje się do mycia.
- Dostępny jako półmatowy i z połyskiem.
- Bezbarwny. Chroni naturalny wygląd drewna.

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIE

- Wewnętrzne i zewnętrzne drewno.
- Chroni i zdobi ramy drzwiowe i okienne, panele, żaluzje, szalunek, meble, łodzie (**powyżej linii wody**).
- Do nowego lub poprzednio lakierowanego drewna z wyjątkiem typów drewna zawierających antyutleniacze (np. Iroko).

PORADY SPECJALISTÓW

- Zaleca się używanie wałków z krótkim włosiem.
- **Do wypełnienia niedoskonałości małych powierzchni:**
 - Nałóż warstwę rozcieńczonego Yacht Vernis. Pozostaw do wyschnięcia.
 - Nałóż warstwę szpachlówki, delikatnie wyszlifuj, po wyschnięciu odkurz.
 - Zakończ warstwą Yacht Vernis. Powtórz zabieg, jeśli to konieczne.
- Nałóż Yacht Vernis w kierunku włókien drewna, nakładaj warstwy w naprzemiennych kierunkach i przeszlifuj je.
- **Zabarwiony podkład przed warstwą wierzchnią:**
 - Nałóż warstwę koloru Linitop Prim & Finish zgodnie z zaleceniami (nie szlifuj).
 - Po wyschnięciu, bez szlifowania wykończ dwiema warstwami Yacht Vernis; szlifuj między warstwami.
- Dla optymalnego wykończenia zaokrąglaj krawędzie drewna przez szlifowanie. Odkurz.
- Zwróć szczególną uwagę na zarysowania i odpryski.
- Podczas nakładania natryskiem wyrównaj powierzchnię pędzlem lub wałkiem, aby uniknąć zacieków i ułatwić wchłanianie.
- Na pierwszą warstwę dodaj white spirit od 5 do 10 %, tak samo podczas nakładania pistoletem.

Wydajność: 18 m2/l

Narzędzia do nakładania: pędzel, wałek, pistolet

Temperatura nakładania: +10°C do +25°C

Przyczepność kurzu: 5 godzin

Nakładanie kolejnej warstwy: 24 godziny

Czyszczenie narzędzi: white spirit

Dostępne opakowania: 0,25 l - 0,75 l - 2,5 l



Drewno Na Wierzchu - Chiara Monika Pytlak

ul. Bułgarska 38/7
30-409 Kraków

tel. 797503810

