

Link do produktu: <https://www.drewnonawierzchu.pl/szczotka-do-czyszczenia-tarasow-150-mm-158-p-2179.html>



SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA TARASÓW 150 MM 158

Cena	81,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	OSMO

Opis produktu



SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA TARASÓW 150 MM 158



Specjalna szczotka przeznaczona do czyszczenia desek tarasowych oraz innych zewnętrznych powierzchni drewnianych. Wysokiej jakości włosie skutecznie i głęboko czyści powierzchnię drewna. Szczotka posiada gniazdo pozwalające na szybki i łatwy montaż na Drążku teleskopowym z systemu Quick Connect. Regulowana długość drążka oszczędza plecy pozwala na wygodną pracę.

ZASTOSOWANIE

- odszarzanie drewna Żelem do usuwania szarości drewna
- czyszczenie powierzchni drewnianych Środkiem do czyszczenia tarasów
- czyszczenie powierzchni Środkiem do czyszczenia kompozytów

SPECYFIKACJE

- szerokość: 150 mm
- gniazdo Quick Connect

